


# USB Tethering 驱动安装说明

## 1、 点击勾选 USB Tethering



## 2、 此处要注意，要勾选不要搜索，自己安装驱动程序




3、 此处会提示选择硬件类型，此处选择-----网络适配器，然后选择下一步



4、 此处勾选从磁盘安装



5、 此处选择提供的 usb tethering 驱动所在的位置，选中驱动点击确定。




6、 此处可以看到网卡列中有了 Android USB Ethernet



## 7、 当提示此警告， 点击是(Y)



## 8、 此警告仍然继续




## 9、 驱动安装过程



10、 此处为安装完成。



11、 为了确认是否安装完成，到设备管理器查看网络适配器是否有正确的显示。



Have Fun !